GLOBAL INDUSTRIAL™

We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Cabinet Shop Desk


Model 300912
300912GY


CONTENTS

REF.	QTY.	DESCRIPTION
1	1	RIGHT SIDE TRACK (assembly)
2	1	LEFT SIDE TRACK (assembly)
3	1	DESK TOP (assembly)
4	1	RIGHT FRONT LEG
5	1	LEFT FRONT LEG
6	2	REAR LEG
7	1	BACK PANEL
8	1	STRINGER
9	2	SIDE PANEL
10	1	MIDDLE SHELF
11	1	BOTTOM SHELF
12	1	PIGEON HOLE ORGINIZER
13	2	DOOR (assembly)
14	1	DRAWER (assembly)

CONTENTS


REF.	QTY.	DESCRIPTION
H1	58	M6 x 1.0 x 12 mm Lg. Phillips Pan Head Screw
H2	58	M6 Hex Serrated Flange Nut
H3	2	Plastic Outlet Cover
H4	4	M12 x 1.75 leveling feet
H5	4	M12 Hex Nut
H6	8	Plain Washer
H7	4	M12 Hex Lock Nut
H8	4	DOOR PIN
H9	1 (SET)	Lock Assembly







If assemble casters #300771, please put the spring washer into the hole for centralization as below.


*the caster kit is sold separately.




Cabinet Shop Desk













Cabinet Shop Desk








Cabinet Shop Desk






Mostrador De La Tienda De Muebles

Modelo 300912
300912GY


CONTENIDO

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	VÍA DERECHO (Montaje)
2	1	VÍA IZQUIERDO (Montaje)
3	1	CUBIERTA DEL ESCRITORIO (Montaje)
4	1	PATA DELANTERA DERECHA
5	1	PATA DELANTERA IZQUIERDA
6	2	PATA TRASERA
7	1	PANEL DE ATRÁS
8	1	LARGUERO
9	2	PANEL LATERAL
10	1	ESTANTE DEL MEDIO
11	1	ESTANTE INFERIOR
12	1	CASILLERO
13	2	PUERTA (Montaje)
14	1	CAJÓN (Montaje)




CONTENIDO

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN
H1	58	Tornillo de Cabeza Troncocónica Philips M6 x 1.0 x 12mm Lg.
H2	58	Tuerca Hexagonal de Brida Dentada M6
H3	2	Cubierta Eléctrica de Plástico
H4	4	Montaje Nivelado M12 x 1.75
H5	4	Tuerca Hexagonal M12
H6	8	Arandela Plana
H7	4	Tuerca de Seguridad Hexagonal M12
H8	4	PERNO DE PUERTA
H9	1 (SET)	Montaje de Cerradura





Si vous assemblez les roulettes #300771, veuillez placer la rondelle ressort dans le trou pour la mise en centre comme ci - dessous.


*Le kit de roulette est vendu séparément.




Cabinet Shop Desk













Cabinet Shop Desk







Cabinet Shop Desk



NOTA: PARA REMOVER EL CAJÓN, EMPUJE HACIA ABAJO LA PESTAÑA DERECHA Y TIRE HACIA ARRIBA LA PESTAÑA IZQUIERDA.

