GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Pallet Jack Toe Guard Protector


Models: 800540


PIN APPLICATION:


A. Use 1x Large Pin and 1x Small Pin on Model no. 989031 and 989032 pallet jack truck.
B. Otherwise, the use of 2x small pin is universal for most manual hand pallet trucks.

PARTS:

1x Toe Guard Assembly
2x Small Pin
1x Large Pin
Pallet truck not provided







INSTALLATION

1. Insert the **Toe Guard Assembly** between the steering wheels. The lower notch should rest on the steering wheel axle.
2. Raise the **Toe Guard Assembly** and insert the first **pin** in the position *shown in figure 2.*
3. Lower the Toe Guard Assembly and insert the second **pin** in the position *shown in figure 3.*

